





Application




1. Prepare Floor

Clean and dry the floor or vacuum carpet so Grippy Mat will properly adhere.




2. Sticky Side Down

Position mat, unroll and cut to size. Some mats may be precut or have a release liner.



3. Smooth Out


Press mat into place and smooth out with hands or Utility Board (sold separately).



OPTIONAL: Trim Corners

Cut angled corners to reduce lifting.

Cleaning & Care



Everyday Cleaning

Sweep, mop, vacuum or scrub according to your protocols.



Deep Cleaning

Deep clean and remove stains with a carpet extractor.



Handling Excess Water


Excessive water, snow or slush should be removed using a wet-vac or carpet extractor.



! Removal & Changeouts


Replace mat when it shows signs of wear or a weakened bond to the floor. Peel up a corner and pull in a smooth motion.

Aplicación




1. Preparar el Piso

Limpe y seque el piso o aspira la alfombra Para que el tapete Grippy se adhiera adecuadamente.




2. Lado adhesivo hacia abajo

Coloque el producto Grippy, desenrollelo y corte a medida. Algunos tapetes vienen precortados o tienen un papel de protección.



3. Alisar

Limpe y seque el piso o aspira la alfombra Para que el tapete Grippy se adhiera adecuadamente.



OPCIONAL: Recorte de esquinas

Corte las esquinas en ángulo para reducir la posibilidad de que se levanten.

Limpieza y cuidado



Limpieza diaria

Barra, trapee, aspire o friegue según sus protocolos.




Limpieza profunda

Limpe profundamente y elimine las manchas con una aspiradora para alfombras.



Manejo del exceso de agua

El exceso de agua, nieve o aguanieve debe eliminarse con una aspiradora de líquidos o una aspiradora para alfombras.



! Eliminación y cambios

Reemplace la alfombra cuando muestre signos de desgaste o una unión debilitada con el piso. Despegue una esquina y tire con un movimiento suave.